

Brug af dataprojektor

Betjeningspanelet giver adgang til opstart og nedlukning af dataprojektor. Opstart og valg af indgang til dataprojektor sker ved tryk på enten VIDEO, S-VIDEO, PC-1 eller PC-2. Korrekt nedlukning foretages med tryk på "OFF".

Eks.: Skal bærbar PC anvendes, tilsluttes denne via VGA-kabel til "PC-1"-stikket ved betjeningspanelet. Tryk på "PC-1"-knappen på betjeningspanelet for opstart af projektor. Opstart den bærbare PC. Tryk på "OFF", når projektoren senere skal nedlukkes.

Ønskes projektorens billede midlertidigt slukket, trykkes på "A/V-MUTE".

Fejlmuligheder

VGA-stikket på den bærbare PC skal i nogle tilfælde aktiveres. Dette gøres i mange tilfælde ved at trykke tastekombinationen "FN+F5" eller "FN+F8" på den bærbare PC's tastatur.

Projektoren er indstillet til at lukke ned efter 15 min., hvis den ikke er i brug. Dette sker for at forlænge projektorens levetid. En PC, der er gået i dvale, vil med 15 min. pause forårsage nedlukning af projektor. Hvis dette er et problem, kan PC'en indstilles til ikke at gå i dvaletilstand.

Endelig kan følgende fejlmulighed nævnes. Betjeningspanelet kan blive "forvirret" hvis ovennævnte forløb har fundet sted eller hvis projektor efter brug, ikke er blevet nedlukket korrekt med tryk på "OFF". For at rette op på denne tilstand, trykkes på "OFF" på betjeningspanelet. Vent 2 min. til alle panelets lamper lyser og vælg derefter indgang og opstart på normal vis med tryk på eks. "PC-1".